



UT 4 DPP

Ausbeulhammer

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Menge	Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Menge
1A	19013000	Mundstück 4,8mm (3/16")	1	27	19013029	Mutter	1
1B	19013001	Mundstück 4,0mm (5/32")	1	28	19013030	Gummidämpfer	1
1C	19013003	Mundstück 3,2mm (1/8")	1	29	19013031	Luftzylinder	1
1D	19013004	Mundstück 2,4mm (3/32")	1	30-1	19013032	Kolbenstange	1
5	19013005	O-Ring	1	30-2	19013033	Luftkolben	1
06-1	19013006	Vord. Backengehäuse	1	30-3	19013034	Mutter	1
06-2	19013007	Hint. Backengehäuse	1	30-4	19013035	Scheibe 1	1
7	19013008	Futterbacken	1	30-5	19013036	Scheibe 2	1
8	19013009	Backen-Schieber	1	31A	19013037	Kolbenring	1
9	19013010	Zahnscheibe	1	32	19013038	Zylinder-O-Ring	1
10	19013011	Druckfeder	1	33	19013039	Zylinder-Deckel	1
10A	19013012	O-Ring	1	35	19013040	Schlüssel-Lehre	1
11	19013013	Gehäuse-Kopf	1	36	19013041	Gabelschlüssel	1
12	19013014	Mutter	1	37	19013042	Zylinderstift	1
13	19013015	Sicherungsring	1	38	19013043	Zylinderstift	1
14	19013016	O-Ring	1	39	19013044	Pleuelstange	1
15	19013017	Gehäuse	1	40	19013045	Betriebshebel	1
16	19013018	Hydraulik-Kolben	1	41	19013046	Vorspannstift	1
17	19013019	O-Ring	1	42	19013047	Pleuel	1
18	19013020	Druckscheibe	1	43	19013048	Vorspannstift	1
19	19013021	Druckfeder	1	43A	19013049	O-Ring	1
20	19013022	Sicherungsring	1	44	19013050	Ventilstößel	1
21	19013023	Gehäusedeckel	1	44A	19013051	Ventilfeder	1
24	19013024	Vorspannstift	1	45	19013052	Ventil	1
25	19013025	O-Ring	1	45A	19013053	Ventilsitz	1
26	19013026	Druckscheibe	1	45B	19013054	O-Ring	1
22	19013027	Überwurfmutter	1	46	19013055	Ventilfeder	1
23	19013028	Schutzkappe	1	51	19013056	O-Ring	1
				52	19013057	Ventildeckel	1